新機能について(ソフトウェア V2.10)

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	参照ページ
 2台のHDDに同じ画像・音声を録画する「デュアルモード」が、HDD運用モードに追加されます。 詳細は「■HDD運用モードについて」(3ページ)をお読みください。 重要 本機能は HDDを2台搭載できるモデルのみ対応しています。 一方の HDDを交換した後、交換した HDDにもう片方の HDDからデータをコピーする機能(復旧機能)はありません。 HDDを交換してから一定期間(※)の録画データは、交換していないもう片方の HDDが存在しないと再生できません。※1ヶ月で上書き録画する運用の場合は最大2日間 	取扱説明書 基本編87ページ
カメラの i-VMD アラームに関するアラーム履歴が追加されます。 侵入検知:カメラアラーム(侵入検知) 滞留検知:カメラアラーム(滞留検知) 方向検知:カメラアラーム(方向検知) 妨害検知:カメラアラーム(妨害検知) メモ ・カメラの「アラームエリア情報付加」設定を On にしたときにのみ有効です。詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。	取扱説明書 操作編 41 ページ、65 ページ
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。	取扱説明書 基本編 48ページ
カメラの機能拡張ソフトウェアの解除キー番号が本機からカメラに登録できるようになります。 メモ ・ 本機能は、顔照合機能対応モデルのみ使用可能です。	取扱説明書 基本編 60ページ、89ページ

新機能の内容	参照ページ
全方位ネットワークカメラ (パナソニック製、以下 全方位カメラ) の魚 眼画像を 1 画 PTZ/4 画 PTZ に補正する機能 (以下 補正機能) がビューワーソフトで使用可能になります。 重要 ・ 補正機能は、以下の URL のサイトから補正用ライブラリーをダウンロードし、ビューワーソフトを使用する PC にインストールすることでご使用いただけます。 http://panasonic.biz/security/support/info.html ・ 補正機能が有効な画像を選択すると、 /	取扱説明書 操作編90ページ
ライブシーケンスの切換間隔に下線の設定値を追加します。 3秒/5秒/10秒/15秒/30秒/Ext	取扱説明書 基本編 66ページ

■HDD 運用モードについて

1 台の HDD にカメラ画像を書き込む従来の運用モードを「シングルモード」、2 台の HDD に同じカメラ画像を二重に録画する運用モードを「デュアルモード」と呼びます。運用モードは HDD 管理ページ(取扱説明書 基本編 86 ページ)で切り換えることができます。

HDD 運用モードを変更する [HDD 運用モードの変更]

STEP1

[HDD運用モードの変更]で[実行>]ボタンをクリックします。

→HDD 運用モード変更画面が表示されます。

STEP2

HDD 運用モードで、変更したい運用モードを選択し、[開始]ボタンをクリックします。

結果欄に「OK」が表示されたら、[戻る]ボタンをクリックします。



重要 —

- HDD 運用モードをシングルモードからデュアルモードに変更すると、HDD のデータはすべて消去されます。
- デュアルモード中はシングルモードに比べて、HDD 容量が約半分になります。
- HDD 運用モードをデュアルモードからシングルモードに変更すると、HDD のステータスは「再生専用」になります。

メモ

• デュアルモード時は、HDD情報のタイトル部分に「デュアルモード」と表示されます。

HDD情報 - デュアルモード -				
	容量	稼働時間	ステータス	録画画像の日時範囲
HDD1	1000 GB	341 時間	正常	2013/07/01 11:57 => 2013/07/01 18:46
HDD2	1000 GB	341 時間	正常	2013/07/01 11:57 => 2013/07/01 18:46

• デュアルモード時に一方の HDD を交換すると、HDD 情報画面のステータス情報に「追加」と表示されます。交換した HDD は「HDD 組み込み」(取扱説明書 基本編 88 ページ)を実施すると、デュアルモードで運用を開始します。このとき、交換した HDD のデータはすべて消去されます。

新機能について(ソフトウェア V2.00)

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	設定を行うメニュー
カメラ拡張キット(DG-NVE20、DG-NVE21:別売り) により、カメラを最大 24 台まで録画できるようになりま す。	[詳細設定] > [メンテナンス] > [システム管理] > [ライセンス登録]
	→取扱説明書 基本編 34 ページ
 このライセンスを登録することで、性能が低下する機能があります。詳細は「■カメラ拡張について」をお読みください。 	
NTP サーバーアドレスを2つ登録できるようになります。 • プライマリーサーバーアドレス (旧名称:NTP サーバーアドレス)	[詳細設定] > [ネットワーク] > [NTP/SNMP]
セカンダリーサーバーアドレス	→取扱説明書 基本編 74 ページ: 『NTP 設定』
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 • 動作検知アラーム感度	[基本設定]>[カメラ]>[カメラ設定]
	→取扱説明書 基本編 48 ページ: 『カメラ設定タブ』
・ 機能の詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。	
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 ・ 初期位置設定	カメラコントロールパネル > 詳細カメラコントロールパネル > カメラ設定
メモ - 機能の詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。	→取扱説明書 操作編 52 ページ: 『カメラ設定画面』

■カメラ拡張について

カメラを最大 24 台まで録画できるライセンスを登録することで、変更になる機能や性能、その他制約事項などは以下のとおりです。

変更になる機能・性能	参照ページ	
操作画面表示の操作パネルにおいて、カメラ番号パネルの状態表示が変わります。 カメラ番号は表示せず、カメラタイトルと録画ランプのみの表示に変わります。	取扱説明書 操作編 22ページ	
CAM1 CAM2 CAM3 CAM4 CAM4 CAM5 CAM6 CAM7 CAM8 CAM9 CAM10 CAM11 CAM12 CAM13 CAM14 CAM15 CAM16 CAM17 CAM18 CAM19 CAM20 CAM21 CAM22 CAM22 CAM24 CAM21 CAM22 CAM23 CAM24		
カメラタイトル: あらかじめ設定されたカメラタイトルの先頭から5文字を表示します。 (文字色) (背景色) 白色 : カメラ登録済み 水色 : 画像表示部に画像表示中 グレー: カメラ未登録 青色 : カメラ登録済み、画像非表示 グレー: 録画不可またはカメラ未登録 赤色 : イベント録画中		
全画面表示の操作パネルにおいて、カメラ番号パネルの状態表示が変わります。 アラーム表示 [ALM] と録画ランプ [REC] は表示せず、カメラ番号のみの表示に変わります。	取扱説明書 操作編 24 ページ	
CAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
カメラ番号 [CAM]: (文字色) (背景色) 白色 : カメラ登録済み 水色 : 画像表示部に画像表示中 グレー: カメラ未登録 青色 : カメラ登録済み、画像非表示 グレー: 録画不可またはカメラ未登録 赤色 : イベント録画中		

変更になる機能・性能	参照ページ
17台以上のカメラを高解像度、高画質で録画する場合、設定したフレームレートで録画できない場合があります。 他社製のカメラが含まれていないときに指定レートで録画できない可能性がある設定になっていると、確認画面が表示されます。 メモ ・ ウェブブラウザーで設定する場合は、[録画・イベント] >	取扱説明書 基本編 41 ページ、56 ページ
「録画設定」>推定録画日数(参考値)の[再計算する]ボタンをクリックしたときに表示されます。	
高解像度、高画質、高レートで録画する場合、プレ録画時間を 10 秒または 15 秒に設定しても、プレ録画が約 5 秒間になります。	取扱説明書 基本編 55 ページ
メインモニターで 16 画面表示中は、メインモニターに表示されていないカメラ画像はライブ専用モニターにおいてもスキップ(非表示)されます。	取扱説明書 操作編 17ページ
登録できるカメラ台数が最大 16 台までのときに比べ、カメラ画像の表示切り換えに時間がかかります。	取扱説明書 操作編 22ページ
16 画面ボタンをクリックするたびに、カメラ 1~16→カメラ 17~24 のように 16 画面ずつ切り換えて表示します。	取扱説明書 操作編 23ページ
全画面表示が等分割する設定(4:3)の場合、16 画面の代わりに 24 画面を表示します。 H.264 画像および MPEG-4 画像の場合、24 画面表示はカメラに設定されたリフレッシュ間隔に従って画像が更新されます。	取扱説明書 操作編 24 ページ、25 ページ
顔照合機能または統計処理機能が設定されている場合、全画面の 16 画面表示はカメラに設定されたリフレッシュ間隔に従って画像が更新されます。	取扱説明書 操作編 25 ページ

新機能について(ソフトウェア V1.50)

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	設定を行うメニュー/パネル
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 暗部補正逆光補正(BLC)オートスローシャッター簡易白黒切換	[基本設定] > [カメラ] > [カメラ設定] →取扱説明書 基本編 48 ページ: 『カメラ設定タブ』
メモ	
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 EX 光学ズームズームフォーカス	カメラコントロールパネル > 詳細カメラコントロールパネル > カメラ設定
 メモ 機能の詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。 DG-SW316 シリーズのズーム、フォーカス調整が以下の操作ではできなくなります。本機能で設定してください。 カメラコントロールパネルのズーム操作 詳細カメラコントロールパネルのズーム操作 「詳細カメラコントロールパネルのズーム操作 	→取扱説明書 操作編 52 ページ: 『カメラ設定画面』
[メインモニター連動動作] に全画面表示の連動動作を追加します。 On (全画面表示): 全画面表示で連動動作します。 メモ ・ 全画面表示時のライブ画像を等分割しない設定の場合、3 画面表示の左側に画像を表示します。	[基本設定] > [録画・イベント] > [イベント設定] →取扱説明書 基本編 57 ページ: 『イベント設定を行う』